



Belagsname:
Hersteller Adresse:

MasterTop 1327-16dB
BASF Coatings GmbH
Donnerschweer Strasse 372
D- 26123 Oldenburg
<http://www.master-builders-solutions.basf.com>

Materialbeschreibung:	nicht Lösemittel-basiertes, Hochkomfortables, trittschalldämmendes und emissionsarmes Polyurethansystem
Eigenschaften:	Dekorativer, hochtrittschalldämmender, rissüberbrückender Bodenbelag im Innenbereich mit hohem Gehkomfort für Ausstellungsflächen, Büroräume, Krankenhäuser, Kantinen und alle Bereiche im Bildungs- und Gesundheitswesen, etc.
Oberfläche:	Glatt
Wichtige Hinweise:	Empfindlich auf aggressive Lösemittel. In Nasszonen keine Beschichtung !

Baufeinerreinigung

Scheuern mit blauem Pad anschliessend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.
Produkt: TASKI Jontec 300, ♦ 1 - 3%

Die Systemwahl hängt von der Grösse der Fläche, der Nutzung, sowie der Grundbehandlung ab.

Glatte und leicht strukturierte Oberflächen

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt
Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed	Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ♦ 100%	Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip	kein	Top stripping (in)direkte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad und Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed	Jontec Forward ♦ 5%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec No1 ♦ 10%
		Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System	Jontec 300 ♦ 0.5-2% Jontec Extra ♦ 0.5-2% Jontec Tensol ♦ 0.5-2%		Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ♦ 100%		
Nasswischen/ Wischpflege <i>Gerät:</i> Mopp System	Jontec -Tensol ♦ 10-20% Jontec -Extra ♦ 25-50%	Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip	kein	Nasswischen indirekte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System Scheuersaugen indirekte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad	Jontec Forward ♦ 5%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec No1 ♦ 10%
		Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System	Jontec Tensol ♦ 0.5-2% Jontec Extra ♦ 0.5-2%				

♦ = Produktdosierung

* Empfohlen beim Einsatz von Händedesinfektionsmitteln

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produkteinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage www.diverse.com. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater. Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet. Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt
Nasswischen Gerät: Mopp System	keine	Staubwischen Gerät: TASKI Lamello TASKI Florzip Nasswischen direkte Methode Gerät: Mopp System Scheuersaugen direkte Methode Werkzeug: roter oder contact Pad	kein Jontec 300 ◆ 0.5-2%	Nasswischen indirekte Methode Gerät: Mopp System Scheuersaugen indirekte Methode Werkzeug: roter oder contact Pad	Jontec 300 ◆ 5%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode Maschine: Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger Werkzeug: blauer Pad	Jontec Forward ◆ 5%

◆ = Produktdosierung

Glatte Oberflächen

Jedoch nicht geeignet für Reinräume mit hohen Anforderungen an die Raumluftqualität

Beschichten Gerät: e.g. TASKI ProSpeed	Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ◆ 100%	Staubwischen Gerät: TASKI Lamello TASKI Florzip Nasswischen direkte Methode Gerät: Mopp System Scheuersaugen direkte Methode Werkzeug: roter oder contact Pad	kein Jontec 300 ◆ 0.5-2%	<i>Spray Pflege:</i> TASKI omni system Werkzeug: roter Pad <i>Zwischenreinigung:</i> TASKI omni system Werkzeug: roter Pad	JD OmniSpray ◆ 100% JD OmniStrip ◆ 50%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode Maschine: Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger Werkzeug: blauer Pad	Jontec No1 ◆ 10%
---	--	--	------------------------------------	---	---	--	---------------------

◆ = Produktdosierung

* Empfohlen beim Einsatz von Händedesinfektionsmitteln

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produkteinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage www.diversey.com. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater. Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet. Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.