



The Chemical Company

Belagsname:
Hersteller Adresse:

MASTERTOP 1327 C
BASF Construction Chemicals
Europe AG
Industriestrasse 26
CH-8207 Schaffhausen
<http://www.flooring.basf.de>

- Materialbeschreibung:** Hochkomfortables, trittschalldämmendes und emissionsarmes Polyurethansystem
- Eigenschaften:** Spannungsarmer, hoch trittschalldämmender, rissüberbrückender Bodenbelag im Innenbereich mit hohem Gehkomfort.
Anwendung: Ausstellungsflächen, Büroräume, Krankenhäuser, Kantinen und alle Bereichen im Bildungs- und Gesundheitswesen, etc.
- Oberfläche:** Glatt
- Wichtige Hinweise:** Empfindlich auf aggressive Lösemittel. In Nasszonen keine Beschichtung!

Baufeinreinigung

Scheuern mit blauem Pad anschliessend absaugen, spülen, erneut absaugen und trocknen lassen.
Produkt: TASKI Jontec 300, ♣ 1 – 3%

Die Systemwahl hängt von der Grösse der Fläche, der Nutzung, sowie der Grundbehandlung ab.

Glatte und leicht strukturierte Oberflächen

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt
Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed	Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ♣ 100%	Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip	kein	Top stripping (in)direkte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad und Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed	Jontec Forward ♣ 5% Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ♣ 100%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec No1 ♣ 10%
		Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System	Jontec 300 ♣ 0.5-2% Jontec Extra ♣ 0.5-2% Jontec Tensol ♣ 0.5-2%				
Nasswischen/ Wischpflege <i>Gerät:</i> Mopp System	Jontec -Tensol ♣ 10-20% Jontec -Extra ♣ 25-50%	Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip	kein	Nasswischen indirekte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System Scheuersaugen indirekte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad	Jontec Forward ♣ 5%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec No1 ♣ 10%
		Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System	Jontec Tensol ♣ 0.5-2% Jontec Extra ♣ 0.5-2%				
		Scheuersaugen direkte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad					

♣ = Produktdosierung

* Empfohlen beim Einsatz von Händedesinfektionsmitteln

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produkteinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage www.diversey.com. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater. Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet. Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt
Nasswischen <i>Gerät:</i> Mopp System	keine	Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System Scheuersaugen direkte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad	kein Jontec 300 ♦ 0.5-2%	Nasswischen indirekte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System Scheuersaugen indirekte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad	Jontec 300 ♦ 5%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec Forward ♦ 5%

♦ = Produktdosierung

Glatte Oberflächen

Jedoch nicht geeignet für Reinnräume mit hohen Anforderungen an die Raumluftqualität

Beschichten <i>Gerät:</i> e.g. TASKI ProSpeed	Jontec -Matt* -Luna -Eternum -Resitol* ♦ 100%	Staubwischen <i>Gerät:</i> TASKI Lamello TASKI Florzip Nasswischen direkte Methode <i>Gerät:</i> Mopp System Scheuersaugen direkte Methode <i>Werkzeug:</i> roter oder contact Pad	kein Jontec 300 ♦ 0.5-2%	<i>Spray Pflege:</i> TASKI omni system <i>Werkzeug:</i> roter Pad <i>Zwischenreinigung:</i> TASKI omni system <i>Werkzeug:</i> roter Pad	JD OmniSpray ♦ 100% JD OmniStrip ♦ 50%	Nassscheuern u. Nasssaugen indirekte Methode <i>Maschine:</i> Scheuersaugma. oder Einscheibenma. und Wassersauger <i>Werkzeug:</i> blauer Pad	Jontec No1 ♦ 10%
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

♦ = Produktdosierung

* Empfohlen beim Einsatz von Händedesinfektionsmitteln

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produkteinformationen, Pflegeanleitungen oder unserer Homepage www.diversey.com. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater. Diese Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit dem oben genannten Belagshersteller / Auftraggeber erarbeitet. Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.